



Smartwatch dziecięcy z GPS MANTA JUNIOR JOY SWK03



INSTRUKCJA OBSŁUGI

⚠️ KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie. Zabrania się wrzucania urządzenia do ognia. Bateria może eksplodować, zagrażając życiu i zdrowiu. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru, nie należy trzymać urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze.

To urządzenie może wpływać na działanie urządzeń medycznych w jego otoczeniu. Należy zachować ostrożność, gdy używa się go w pobliżu urządzeń medycznych elektronicznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne.

Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie i długotrwałe działanie ciepła ani promieni słonecznych. Dalsze użytkowanie urządzenia w przypadku jego uszkodzenia lub awarii jest niedozwolone. W przypadku powyższego należy skontaktować się z serwisem. Próby samodzielnej naprawy urządzenia skutkują utratą gwarancji oraz mogą prowadzić do jego stałego uszkodzenia.

Do czyszczenia urządzenia należy używać tylko miękkiej ściereczki zwilżonej wodą. Nie należy stosować żadnych agresywnych środków czyszczących ani innych substancji czyszczących.

W zależności od danej partii produktu, wersji oprogramowania, funkcje opisane w niniejszej instrukcji mogą się nieco różnić od tych występujących w urządzeniu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KARTY SIM



Aby urządzenie działało prawidłowo, zainstalowana karta SIM musi spełniać poniższe wymagania:

W urządzeniu instalujemy kartę w standardzie nanoSIM. Karta musi być zarejestrowana zgodnie z instrukcją operatora sieci komórkowej.

Karta musi być aktywna. Aby upewnić się, że karta jest aktywna, należy włożyć ją do telefonu komórkowego i wykonać testowe połączenie wychodzące.

W przypadku kart na doładowania (kart prepaid), na koncie karty muszą być środki.

Karta nie może mieć włączonej blokady kodem PIN (aby sprawdzić czy karta ma włączoną blokadę PIN trzeba ją umieścić w telefonie komórkowym i sprawdzić czy przy włączeniu telefonu będzie potrzebny kod PIN. Blokadę kodem PIN można wyłączyć w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt operatorem).

Karta nie może mieć blokad rodzicielskich, blokujących połączenie z internetem.

Karta musi obsługiwać tryby pracy 2G/3G/4G LTE, musi mieć aktywne usługi internetowe oraz funkcję identyfikacji numerów.

Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora pakietu internetowego. Pakiet 1GB/miesiąc jest wystarczający (Bez rozmów wideo). Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA



1. Smartwatch jest ładowany za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do zestawu.
2. Przyłóż magnetyczną końcówkę kabla ładującego tak, by została ona przyciągnięta do portu ładowania przez magnes zainstalowane w obudowie urządzenia.
3. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.

Jeśli podłączenie jest poprawne, na ekranie zegarka zobaczysz animację ładowania. Jeśli nie widzisz animacji, sprawdź czy zegarek jest dobrze podłączony. Jeśli bateria jest zupełnie pusta animacja może się pokazać po kilku minutach.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zaleca się ładować je przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PIERWSZE URUCHOMIENIE



1. Jeśli karta nanoSIM jest poprawnie umieszczona w zegarku i spełnia wszystkie wcześniej opisane warunki, włącz urządzenie przez naciśnięcie i trzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(I).
2. W pierwszym polu okna rejestracji należy wprowadzić adres e-mail, który będzie służył jako login do aplikacji.
3. Następnie należy przepisać kod weryfikacyjny z obrazka po prawej stronie.
4. W ostatnim polu wprowadzamy hasło, które wraz z adresem e-mail będzie służyło do logowania w aplikacji.
5. Po uzupełnieniu wszystkich danych, należy kliknąć OK i uzyskać pełną funkcjonalność urządzenia oraz aplikacji SeTracker2.

Uwaga: po przypisaniu zegarka staje się on powiązany z kontem. Konto to staje się administratorem urządzenia. Jeśli kolejny rodzic/opiekun będzie chciał dodać urządzenie do aplikacji, podobnie jak pierwszy rejestruje się w aplikacji SeTracker2 na własny adres e-mail, skanuje kod REG CODE, następnie administrator będzie musiał potwierdzić zgodę na sparowanie smartwatcha z kolejnym kontem.


Uwaga: podczas korzystania z jakiegokolwiek funkcji aplikacji SeTracker2 lub próby zmiany ustawień, może się zdarzyć, że zobaczysz komunikat: „Urządzenie nie jest w sieci”. To znaczy, że smartwatch nie ma dostępu do internetu lub jest poza zasięgiem sieci. Sprawdź czy karta SIM jest poprawnie zamontowana i czy spełnia wszystkie warunki opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta jest poprawnie zamontowana i odpowiada opisanym wymaganiom, przyczyną braku zasięgu może być błędna konfiguracja APN. Jak prawidłowo skonfigurować APN opisano w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

5. Następnie należy zaznaczyć zgodę, obszar pozostawiać Europe i Afryka i kliknąć Rejestracja.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji należy udzielić wymagane zgody oraz upewnienia. W innym wypadku aplikacja nie będzie działać prawidłowo.

W przypadku problemów z rejestracją zachęcamy do kontaktu z Pomocą Techniczną MANTA.

INSTALACJA KARTY NANOSIM



1. Przed włożeniem karty nanoSIM upewnij się, że smartwatch jest wyłączony.

2. Wyjmij plastikową zaślepkę portu nanoSIM delikatnie podważając ją w miejscu specjalnie wyprofilowanego nacięcia znajdującego się w dolnej części otworu na slot nanoSIM. W tym celu możesz użyć plastikowej łopatkę dołączonej do urządzenia.

3. Umieść kartę nanoSIM na tacce zgodnie z grafiką powyżej, chipem do góry.

4. Po umieszczeniu karty nanoSIM, włóż taczkę ponownie do zegarka, zwracając uwagę na jej prawidłowe ułożenie.

Zalecamy instalację karty SIM, gdy smartwatch jest wyłączony. Po instalacji karty SIM na włączonym urządzeniu, należy je ponownie uruchomić. W innym wypadku karta SIM nie zostanie wykryta.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA



1. Smartwatch jest ładowany za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do zestawu.
2. Przyłóż magnetyczną końcówkę kabla ładującego tak, by została ona przyciągnięta do portu ładowania przez magnes zainstalowane w obudowie urządzenia.
3. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.

Jeśli podłączenie jest poprawne, na ekranie zegarka zobaczysz animację ładowania. Jeśli nie widzisz animacji, sprawdź czy zegarek jest dobrze podłączony. Jeśli bateria jest zupełnie pusta animacja może się pokazać po kilku minutach.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zaleca się ładować je przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PIERWSZE URUCHOMIENIE



1. Jeśli karta nanoSIM jest poprawnie umieszczona w zegarku i spełnia wszystkie wcześniej opisane warunki, włącz urządzenie przez naciśnięcie i trzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(I).
2. W pierwszym polu okna rejestracji należy wprowadzić adres e-mail, który będzie służył jako login do aplikacji.
3. Następnie należy przepisać kod weryfikacyjny z obrazka po prawej stronie.
4. W ostatnim polu wprowadzamy hasło, które wraz z adresem e-mail będzie służyło do logowania w aplikacji.
5. Po uzupełnieniu wszystkich danych, należy kliknąć OK i uzyskać pełną funkcjonalność urządzenia oraz aplikacji SeTracker2.

Uwaga: po przypisaniu zegarka staje się on powiązany z kontem. Konto to staje się administratorem urządzenia. Jeśli kolejny rodzic/opiekun będzie chciał dodać urządzenie do aplikacji, podobnie jak pierwszy rejestruje się w aplikacji SeTracker2 na własny adres e-mail, skanuje kod REG CODE, następnie administrator będzie musiał potwierdzić zgodę na sparowanie smartwatcha z kolejnym kontem.


Uwaga: podczas korzystania z jakiegokolwiek funkcji aplikacji SeTracker2 lub próby zmiany ustawień, może się zdarzyć, że zobaczysz komunikat: „Urządzenie nie jest w sieci”. To znaczy, że smartwatch nie ma dostępu do internetu lub jest poza zasięgiem sieci. Sprawdź czy karta SIM jest poprawnie zamontowana i czy spełnia wszystkie warunki opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta jest poprawnie zamontowana i odpowiada opisanym wymaganiom, przyczyną braku zasięgu może być błędna konfiguracja APN. Jak prawidłowo skonfigurować APN opisano w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

5. Następnie należy zaznaczyć zgodę, obszar pozostawiać Europe i Afryka i kliknąć Rejestracja.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji należy udzielić wymagane zgody oraz upewnienia. W innym wypadku aplikacja nie będzie działać prawidłowo.

W przypadku problemów z rejestracją zachęcamy do kontaktu z Pomocą Techniczną MANTA.

INSTALACJA APLIKACJI SETRACKER2



1. Zeskanuj powyższy kod QR, aby pobrać oraz zainstalować aplikację SeTracker2 na telefon rodzica/opiekuna.

2. Aplikację możesz też zainstalować wyszukując w Sklepie Play lub AppStore: „SeTracker2”

Aplikacja kompatybilna jest z urządzeniami pracującymi na platformie Android oraz iOS. Aplikacja niezbędna jest do korzystania z funkcji smartwatcha dzieci Manta Junior Joy.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji należy udzielić wymagane zgody oraz upewnienia. W innym wypadku aplikacja nie będzie działać prawidłowo.

W przypadku problemów z rejestracją zachęcamy do kontaktu z Pomocą Techniczną MANTA.

W przypadku problemów z rejestracją zachęcamy do kontaktu z Pomocą Techniczną MANTA.

W przypadku problemów z rejestracją zachęcamy do kontaktu z Pomocą Techniczną MANTA.

W przypadku problemów z rejestracją zachęcamy do kontaktu z Pomocą Techniczną MANTA.

REJESTRACJA W APLIKACJI SETRACKER2



1. Po uruchomieniu aplikacji SeTracker2 wyświetli się ekran logowania. W celu rejestracji należy kliknąć Rejestracja. Można też zalogować się na konto utworzone wcześniej.
2. W pierwszym polu okna rejestracji należy wprowadzić adres e-mail, który będzie służył jako login do aplikacji.
3. Następnie należy przepisać kod weryfikacyjny z obrazka po prawej stronie.
4. W ostatnim polu wprowadzamy hasło, które wraz z adresem e-mail będzie służyło do logowania w aplikacji.
5. Po uzupełnieniu wszystkich danych, należy kliknąć OK i uzyskać pełną funkcjonalność urządzenia oraz aplikacji SeTracker2.

Uwaga: po przypisaniu zegarka staje się on powiązany z kontem. Konto to staje się administratorem urządzenia. Jeśli kolejny rodzic/opiekun będzie chciał dodać urządzenie do aplikacji, podobnie jak pierwszy rejestruje się w aplikacji SeTracker2 na własny adres e-mail, skanuje kod REG CODE, następnie administrator będzie musiał potwierdzić zgodę na sparowanie smartwatcha z kolejnym kontem.

Uwaga: podczas korzystania z jakiegokolwiek funkcji aplikacji SeTracker2 lub próby zmiany ustawień, może się zdarzyć, że zobaczysz komunikat: „Urządzenie nie jest w sieci”. To znaczy, że smartwatch nie ma dostępu do internetu lub jest poza zasięgiem sieci. Sprawdź czy karta SIM jest poprawnie zamontowana i czy spełnia wszystkie warunki opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta jest poprawnie zamontowana i odpowiada opisanym wymaganiom, przyczyną braku zasięgu może być błędna konfiguracja APN. Jak prawidłowo skonfigurować APN opisano w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

5. Następnie należy zaznaczyć zgodę, obszar pozostawiać Europe i Afryka i kliknąć Rejestracja.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji należy udzielić wymagane zgody oraz upewnienia. W innym wypadku aplikacja nie będzie działać prawidłowo.

W przypadku problemów z rejestracją zachęcamy do kontaktu z Pomocą Techniczną MANTA.

REJESTRACJA W APLIKACJI SETRACKER2



1. Po uruchomieniu aplikacji SeTracker2 wyświetli się ekran logowania. W celu rejestracji należy kliknąć Rejestracja. Można też zalogować się na konto utworzone wcześniej.
2. W pierwszym polu okna rejestracji należy wprowadzić adres e-mail, który będzie służył jako login do aplikacji.
3. Następnie należy przepisać kod weryfikacyjny z obrazka po prawej stronie.
4. W ostatnim polu wprowadzamy hasło, które wraz z adresem e-mail będzie służyło do logowania w aplikacji.
5. Po uzupełnieniu wszystkich danych, należy kliknąć OK i uzyskać pełną funkcjonalność urządzenia oraz aplikacji SeTracker2.

Uwaga: po przypisaniu zegarka staje się on powiązany z kontem. Konto to staje się administratorem urządzenia. Jeśli kolejny rodzic/opiekun będzie chciał dodać urządzenie do aplikacji, podobnie jak pierwszy rejestruje się w aplikacji SeTracker2 na własny adres e-mail, skanuje kod REG CODE, następnie administrator będzie musiał potwierdzić zgodę na sparowanie smartwatcha z kolejnym kontem.

Uwaga: podczas korzystania z jakiegokolwiek funkcji aplikacji SeTracker2 lub próby zmiany ustawień, może się zdarzyć, że zobaczysz komunikat: „Urządzenie nie jest w sieci”. To znaczy, że smartwatch nie ma dostępu do internetu lub jest poza zasięgiem sieci. Sprawdź czy karta SIM jest poprawnie zamontowana i czy spełnia wszystkie warunki opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta jest poprawnie zamontowana i odpowiada opisanym wymaganiom, przyczyną braku zasięgu może być błędna konfiguracja APN. Jak prawidłowo skonfigurować APN opisano w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

5. Następnie należy zaznaczyć zgodę, obszar pozostawiać Europe i Afryka i kliknąć Rejestracja.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji należy udzielić wymagane zgody oraz upewnienia. W innym wypadku aplikacja nie będzie działać prawidłowo.

W przypadku problemów z rejestracją zachęcamy do kontaktu z Pomocą Techniczną MANTA.

PL-SWK03

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

SMARTWATCH NIE WŁĄCZA SIĘ

Podłącz urządzenie do ładowania na ok. 2 godziny

Sprawdź czy kabel ładowania jest prawidłowo podłączony.

Sprawdź czy kabel ładowania oraz ładowarka są sprawne.

BRAK POŁĄCZENIA Z INTERNETEM (KOMUNIKAT „URZĄDZENIE NIE JEST W SIECI”)

Upewnij się, że karta SIM spełnia wszystkie wymagania opisane w niniejszej instrukcji.

Upewnij się, że zegarek znajduje się w miejscu o optymalnym zasięgu GSM.

Uruchom ponownie urządzenie.

Wykonaj konfigurację APN zgodnie z poniższą instrukcją:

Wyślij SMS na numer telefonu karty SIM znajdujące się w zegarku (zegarek musi być włączony, wielkość liter ma znaczenie):

pw,123456,ts#

Po chwili powinniśmy otrzymać odpowiedź zwrotną zawierającą diagnostyczne informacje o zegarku: np. wersja oprogramowania, ID, IMEI, adres IP, stan baterii, poziom zasięgu GSM. Aby smartwatch działał poprawnie, pole ip_url musi zawierać: ip_url:52.28.132.157; port:8001;

Jeżeli pole ip_url różni się od powyższego (np. po połączeniu smartwatcha z inną aplikacją niż SeTracker2), należy skontaktować się ze wsparciem technicznym MANTA.

Otrzymaniu powyższej wiadomości zwrotnej wyślij kolejną wiadomość zależną od operatora karty SIM w zegarku: range, NJU Mobile:

PL-SWK03

pw,123456,apn,internet,internet,internet#

Prawidłowa odpowiedź zwrotna: apn:internet;user:internet;password:internet;userdata:

Play, T-Mobile, Virgin Mobile:

pw,123456,apn,internet#

Prawidłowa odpowiedź zwrotna: apn:internet;user::password::userdata:

Plus:

pw,123456,apn,plus#

Prawidłowa odpowiedź zwrotna: apn:plus;user::password::userdata:

Po otrzymaniu odpowiedzi wyślemy SMS, który uruchomi ponownie zegarek, aby zastosować nową konfigurację:

pw,123456,reset#

Otrzymasz zwrotną wiadomość: „reset...” po czy smartwatch uruchomi się ponownie.

BRAK ZASIĘGU GSM

Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana oraz czy spełnia wszystkie wymagania opisane w niniejszej instrukcji.

Upewnij się, że smartwatch znajduje się w miejscu gdzie moc sygnału GSM jest na odpowiednim poziomie.

Uruchom ponownie zegarek.

NIEODKŁADNA LOKALIZACJA

Pamiętaj, że smartwatch musi znajdować się na otwartym terenie, aby lokalizacja była określana z największą dokładnością w oparciu o sygnał GPS. W budynkach, w lesie poziom sygnału GPS może być niski lub zostać całkowicie utracony. Gdy smartwatch traci sygnał GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na

PL-SWK03

podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej LBS lub wykrytego sygnału WiFi, co może powodować rozbieżności w stosunku do faktycznej lokalizacji urządzenia.

Gdy mimo tego, że urządzenie znajduje się na otwartym terenie, a lokalizacja nadal nie jest dokładna, należy uruchomić zegarek ponownie. Można to wykonać poprzez opcję Wyłącz w menu urządzenia lub zdalnie używając funkcji Zdalny restart w aplikacji SeTracker2.

NIE MOŻNA DODZWOŃĆ NA ZEGAREK

Sprawdź czy smartwatch ma zasięg GSM oraz karta spełnia wszystkie wymagania.

Gdy włączona jest funkcja Blokuj nieznane połączenia, na zegarek mogą dodzwonić się tylko kontakty zapisane w książce kontaktów, sprawdź czy numer, z którego dzwonisz jest w niej zapisany.

NISKA GŁOŚNOŚĆ DŹWIĘKÓW

Głośność może być regulowana poprzez funkcję Głośność w ustawieniach zegarka.

KRÓTKI CZAS PRACY NA BATERII

W ustawieniach aplikacji SeTracker2 sprawdź tryb pracy w którym działa urządzenie (zaleca się Tryb normalny lub Tryb oszczędzania baterii).

Sprawdź, czy proces ładowania zegarka nie był za krótki, czy stan naładowania baterii osiągnął 100% (zalecany czas ładowania to około 2 godziny).

Jeśli mimo powyższych wskazówek nie udało się rozwiązać problemu z urządzeniem, należy skontaktować się ze wsparciem technicznym Manta:

e-mail: serwis@manta.com.pl

Zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu w celu zakupów dodatkowych akcesoriów oraz innych produktów marki Manta: www.emanta.pl

PL-SWK03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wyświetlacz: 1,57" IPS 200x320 px

Wodoodporność: IP67

Pojemność akumulatora: 500 mAh

Słot na kartę SIM: nanoSIM

Standardy GSM: 2G/3G/4G

Lokalizacja: GPS/LBS/WIFI

Waga: 43 g

Wymiary koperty: 53,7 x 35 x 15 mm

Obwód nadgarstka: 14-20,5 cm

PL-SWK03

MANTA

since 1998

Manta S. A. niniejszym oświadcza, że urządzenia SWK03BK / SWK03BL / SW03PK są zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem www.manta.com.pl

PL-SWK03

MANTA

since 1998

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji produktu bez uprzedzenia.

RoHS

Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, zdjęć oraz podanych opinii klientów. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy ogólnej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem ochodowania za jakiegokolwiek niedociągłość wynikającą z błędów w opisie lub wyrażających się w niniejszej instrukcji użytkownika.