



Izdelovalnik sendvičev 6 v 1

SI Navodila za uporabo



Model: LVSM001BK

Nazivna napetost: 220-240V ~ 50/60Hz

Nazivna moč: 750 W

**Ta navodila shranite in jih posredujte prihodnjim
uporabnikom naprave.**

VARNOSTNA VPRAŠANJA

OPOZORILO! Nevarnost električnega udara

Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite skupaj z garancijo in potrdilom o prejemu. Če je mogoče, shranite tudi zunanjo embalažo. Če aparat predate drugim osebam, jim morate posredovati tudi navodila za uporabo.



Ta simbol pomeni: Pozor: vroča površina!

- PREBERITE CELOTEN PRIROČNIK

- Prepričajte se, da je napetost v vtičnici enaka tisti, ki je navedena na nalepki z nazivom naprave.
- Uporabljajte samo v gospodinjstvu.
- Ne dotikajte se vročih površin plošč. Uporabite ročaj.
- Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, kabla, vtiča ali naprave ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Če napravo uporabljajo otroci ali v njihovi bližini, je potreben strog nadzor.
- Ko naprave ne uporabljate, jo pred čiščenjem izključite iz električnega omrežja. Pred pritrditvijo ali odstranitvijo delov in pred čiščenjem počakajte, da se naprava ohladi.
- Naprave ne uporabljajte s poškodovanim vtičem, ki ne deluje pravilno ali je kakor koli poškodovan. Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, opekača nikoli ne poskušajte popraviti sami. Napravo vrnite pooblaščenemu servisnemu centru, da jo pregleda in popravi. Zaradi nepravilne ponovne montaže lahko pri uporabi opekača sendvičev nastane nevarnost električnega udara.
- Uporaba dodatne opreme, ki je proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
- Ne uporabljajte na prostem ali v komercialne namene.
- Napajalni kabel ne sme viseti z roba mize ali pulta ali se dotikati vročih površin.
- Ne postavljajte ga na vroče plinske ali električne gorilnike ali vročo pečico ali v njihovo bližino.
- Ne uporabljajte zunanjega časovnika ali ločenega sistema daljinskega upravljanja.
- Ko končate z uporabo naprave, jo izključite iz električnega omrežja.
- Pri premikanju enote je treba biti posebej previden.
- Temperatura dostopnih površin je lahko med delovanjem visoka.
- Enote niso namenjene upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- Opozorilo: Površine se lahko med uporabo segrejejo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je ta oseba poučila o uporabi naprave.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.

OPIS NAPRAVE



1. Ročaj
2. Zgornje ohišje
3. Indikator napajanja
4. Lučka stanja pripravljenosti
5. Kuhalna plošča z nepridipravi
6. Spodnje ohišje
7. Zaklepanje ročaja

PRED PRVO UPORABO

- Natančno preberite vse nasvete in jih shranite za prihodnjo uporabo.
 - Odstranite vso embalažo
 - **Grelne plošče** očistite tako, da jih obrišete z gobo ali krpo, navlaženo s toplo vodo.
NAPRAVE NE POTAPLJAJTE IN NE NALIVAJTE VODE NEPOSREDNO NA GRELNE PLOŠČE.
 - Osušite s krpo ali papirnato brisačo.
 - Za najboljše rezultate plošče za peko rahlo namažite z majhno količino olja ali spreja za peko.
- Opomba: Ko je opekač sendvičev prvič segret, lahko oddaja rahel dim ali vonj. To je normalen pojav pri številnih grelnih napravah. Ne vpliva na varnost uporabe.**

NAČIN UPORABE

1. Zaprite opekač in ga priključite v električno vtičnico, pri čemer se bo prižgala rdeča lučka, ki kaže, da se je opekač za sendviče začel segrevati.
2. Za doseganje temperature kuhanja bo trajalo približno 2 ~ 3 minute, segrevanje pa bo končano, ko se prižge zelena lučka pripravljenosti.
3. Odprite pokrov in na spodnjo grelno ploščo položite toast ali druge izdelke.
4. Zaprite pokrov. lučka pripravljenosti bo ugasnila, kar pomeni, da se je začelo segrevanje.
5. Pražite približno 2 do 4 minute, dokler se ne prižge lučka pripravljenosti ali dokler ne dobi zlatorjave barve, čas pa prilagodite svojim željam.
6. Ko je hrana pripravljena, z ročajem odprite pokrov. Hrano odstranite s plastično lopatico. Nikoli ne uporabljajte kovinskih klešč ali noža, saj lahko poškodujeta nelepljivo prevleko kuhalne plošče.
7. Po končanem kuhanju izključite vtič iz stenske vtičnice in pustite aparat odprt, da se ohladi.

KAKO ZAMENJATI KUHALNO PLOŠČO



PRED ZAMENJAVO GRELNIH PLOŠČ SE PREPRIČAJTE, DA NISO VROČE. V NOBENEM PRIMERU SE NE DOTIKAJTE VROČIH PLOŠČ!

1. Za zamenjavo grelnih plošč pritisnite gumbe, označene s puščicami na sliki.
2. Plošče morajo izskočiti iz zapahov.
3. Odstranite ploščo in jo nadomestite s ploščo, ki jo želite namestiti.
4. Pritisnite na ploščo, dokler ne zaslišite klika.

ČIŠČENJE IN NEGA

- Pred čiščenjem opekač vedno izključite iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi. Napravo je lažje očistiti, če je rahlo topla. Za čiščenje aparata ni treba razstaviti. Nikoli ne potopite opekača v vodo in ga ne dajte v pomivalni stroj.
- Kuhalno ploščo obrišite z mehko krpo, da odstranite ostanke hrane. Za zapečene ostanke hrane na ostanke hrane natočite nekaj tople vode, pomešane z detergentom, nato pa jih očistite z neabrazivno plastično čistilno ploščico ali na žar položite moker kuhinjski papir, da se ostanki hrane navlažijo.
- Ne uporabljajte brusilnih sredstev, ki bi lahko opraskala ali poškodovala prevleko proti prijemanju.
- Za odstranjevanje hrane ne uporabljajte kovinskega pribora, saj lahko poškoduje površino, ki se ne prijema.
- Zunanost opekača sendvičev obrišite le z vlažno krpo. Zunanosti naprave ne čistite z abrazivnimi čistili ali jekleno volno, saj bi to poškodovalo površino. Ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Ne vstavljajte v pomivalni stroj.
- Po vsaki uporabi odstranite in izpraznite posodo za kapljanje ter jo operite v topli milnici. Ne uporabljajte čistilnih ploščic ali močnih detergentov, saj lahko poškodujejo površino. Izperite in temeljito osušite s čisto, mehko krpo, nato pa ga vstavite nazaj.

SKLADIŠČE

- Pred shranjevanjem opekač sendvičev vedno izključite iz električnega omrežja.
- Pred shranjevanjem se vedno prepričajte, da je opekač sendvičev hladen in suh.

lovio

HOME

VROČA LINIJA ZA STORITVE

tel.: +48 22 123 96 60 ali e-pošta: serwis@manta.com.pl.

Od ponedeljka do petka, od 9. do 17. ure.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila.



Družba Manta S.A. izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi določbami tako imenovanih direktiv "novega pristopa" Evropske unije.



Naprava je v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU in poljskim zakonom z dne 11. septembra 2015 označena s simbolom prečrtane posode za odpadke. (Uradni list 2015, št. 1688) o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Izdelkov, označenih s tem simbolom, po koncu njihove življenjske dobe ne smete odlagati ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Uporabnik mora odpadno električno in elektronsko opremo odstraniti tako, da jo dostavi na določeno mesto, kjer se tovrstni nevarni odpadki reciklirajo. Zbiranje tovrstnih odpadkov na ločenih mestih in ustrezen postopek predelave prispevata k ohranjanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme pozitivno vpliva na zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako odstraniti odpadno električno in elektronsko opremo na okolju prijazen način, se mora uporabnik obrniti na ustrezne lokalne organe, zbirno mesto za odpadke ali prodajno mesto, kjer je bila oprema kupljena.

Pozor!

Zasnova izdelka in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. To velja zlasti za tehnične specifikacije, programsko opremo, ilustracije in navodila za uporabo. Ta navodila za uporabo služijo kot splošne smernice za uporabo izdelka. Proizvajalec in distributer nista odgovorna za morebitne netočnosti, ki so posledica napak v opisih v teh navodilih za uporabo.

Proizvedeno v LRK.

ZA PODJETJE MANTA EUROPE