

lovio

HOME

Kuhalo za vodu

HR Korisnički priručnik



Model: LVGEK001
Nazivni napon: 220-240V~50/60Hz
Nazivna snaga: 2200 W

Sačuvajte ove upute za buduće potrebe i proslijedite ih budućim korisnicima uređaja.

SIGURNOSNI PROBLEMI



UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara

1. Prije uporabe pročitajte sve upute.
2. **NAPOMENA:** Zapamtite da kućište uređaja može biti vruće. Pazite da se ne opečete.
3. Prije spajanja kuhala za vodu na napajanje provjerite odgovara li napon naveden na uređaju (na dnu kuhala i postolju) naponu u utičnici. Ako to nije slučaj, obratite se svom prodavaču i nemojte koristiti kuhalo za vodu.
4. Priložena baza ne smije se koristiti suprotno svojoj namjeni.
5. Nemojte koristiti uređaj bez opterećenja kako biste izbjegli oštećenje grijaćih elemenata.
6. Kada se ne koristi, uređaj treba isključiti iz napajanja.
7. Nemojte dopustiti da kabel visi preko ruba stola ili da dodiruje vruću površinu.
8. Ne stavljajte na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog plamenika ili u vruću pećnicu.
9. Ako kuhalo za vodu slučajno pustite bez vode, zaštita od kuhanja će se automatski isključiti. U tom slučaju pričekajte da se kuhalo za vodu ohladi, zatim ga napunite hladnom vodom i ponovno prokuhajte.
10. 1Pobrinite se da se kuhalo za vodu koristi na tvrdoj i ravnoj površini koju djeca ne mogu dodirivati, što može spriječiti da se kuhalo prevrne i ošteti osobu ili kuhalo.
11. Kako biste spriječili požar, strujni udar ili ozljede, nemojte uranjati kabel, električne utikače ili kuhalo za vodu u vodu ili drugu tekućinu.
12. 12. Uvijek pazite da kipuću vodu ulijevate polako i pažljivo, ne naginjući čajnik prebrzo.
13. Budite oprezni kada otvarate poklopac kako biste dopunili vodu kada je kuhalo vruće.
14. Neophodan je strogi nadzor kada uređaj koriste djeca ili u njegovoj blizini.
15. Ne dodirujte vruće površine. Koristite ručku ili gumb/przycisku.
16. Budite posebno oprezni kada pomičete uređaj s toplom vodom.
17. Uređaj nije igračka. Djeci se ne smije dopustiti da se igraju s njim.
18. Korištenje dodatka koje proizvođač uređaja ne preporučuje može rezultirati požarom, strujnim udarom ili ozljedama.
19. Kada kuhate vodu, izbjegavajte kontakt s parom iz grlića dok voda kipi ili odmah

nakon što se isključi.

20. Prije postavljanja ili uklanjanja dijelova i prije čišćenja uređaja izvadite utikač iz utičnice kada uređaj nije u uporabi.
21. Uvijek pazite da je poklopac zatvoren i nemojte ga podizati kada kuhate vodu. Ako se poklopac ukloni tijekom ciklusa kuhanja, može doći do opekline.
22. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbjegla opasnost.
23. Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.
24. Nemojte pomicati aparat dok je kuhalo za vodu uključeno.
25. Kuhalo se može koristiti samo s pričvršćenim postoljem.
26. Ako se kuhalo za vodu prepuni, može doći do izbacivanja kipuće vode.
27. Ne koristite kuhalo za vodu na otvorenom.
28. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina ako su pod nadzorom ili ako su upućena u sigurnu upotrebu uređaja i ako razumiju opasnosti koje su uključene. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
29. Djeca se ne bi trebala igrati s uređajem.
30. Aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su upućene u sigurno korištenje aparata i razumiju opasnosti.
31. Ovaj uređaj je namijenjen za kućnu upotrebu i slične primjene kao što su:
 - kuhinjski prostori za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima
 - od strane gostiju u hotelima, motelima i sl
32. Spremite ove upute.
33. Ovaj uređaj je opremljen utikačem za uzemljenje. Provjerite je li zidna utičnica u vašem domu dobro uzemljena.
34. **UPOZORENJE:** Poklopac mora biti zatvoren tijekom procesa kuhanja i prilikom ulijevanja tople vode.
35. Kuhalo se smije koristiti samo s isporučenom bazom.
36. **NAPOMENA:** Prije uklanjanja kuhala za vodu iz postolja, provjerite je li isključen.
37. Uređaj se ne može uranjati u vodu.wodzie.

Opis proizvoda



Prije prve uporabe

Prilikom prve uporabe kuhala za vodu preporuča se čišćenje kuhala prije upotrebe tako što ćete dva puta prokuhati pun kuhalo vode.

Akcijski

1. Da biste ulili vodu u kuhalo za vodu, uklonite ga s postolja i otvorite poklopac, pritisnite tipku poklopca, ulijte željenu količinu vode u kuhalo. Kuhalo uvijek punite između minimalne (0,5 l) i maksimalne

(1,7 l) oznake. Premalo vode uzrokovat će isključivanje kuhala za vodu prije nego voda proključa.

NAPOMENA: Nemojte sipati vodu iznad maksimalne razine jer bi voda mogla iscuriti iz grlića tijekom kuhanja. Prije uključivanja kabela za napajanje u utičnicu, provjerite je li poklopac pravilno postavljen.

2. Zatvorite poklopac. Postavite kuhalo za vodu na postolje. Provjerite je li kuhalo za vodu potpuno u kontaktu s postoljem.

3. Spojite utikač u strujnu utičnicu. Podignite prekidač u položaj "I" i svjetlo indikatora prekidača će se upaliti. Tada će voda početi ključati. Kuhalo za vodu će se automatski isključiti kada voda proključa, a svjetlo indikatora prekidača će se ugasiti. Napajanje se može isključiti pritiskom na prekidač u bilo kojem trenutku dok voda ključa.

NAPOMENA: Provjerite da se prekidač nije zaglavio i da je poklopac čvrsto zatvoren. Kuhalo za vodu se neće isključiti ako je prekidač zaključan ili je poklopac ostavljen otvoren.

4. Podignite kuhalo za vodu s postolja, zatim ulijte vodu u posude.

NAPOMENA: Budite oprezni kada izlijevate vodu iz kuhala za vodu jer kipuća voda može uzrokovati opekline i nemojte otvarati poklopac kada je voda u kuhalu vruća.

5. Kuhalo za vodu neće ponovno zakuhati dok se prekidač ne podigne. Pričekajte 15~20 sekundi da se kuhalo za vodu ohladi prije nego što ga ponovno otvorite da prokuha vodu. Kad se kuhalo za vodu ne koristi, može se pohraniti na postolje.

NAPOMENA: Provjerite je li struja isključena kada kuhalo za vodu nije u uporabi.

Zaštita od iskuhavanja

Ako kuhalo za vodu slučajno pustite bez vode, zaštita od kuhanja automatski će ga isključiti. U tom slučaju pričekajte da se kuhalo za

vodu ohladi, zatim ga napunite hladnom vodom i ponovno prokuhajte.

Njega i čišćenje

1. Prije čišćenja uređaja provjerite je li isključen iz struje i potpuno ohlađen.
2. Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, nemojte čistiti kuhalo za vodu i postolje uranjajući ih u vodu. Nemojte čistiti pod tekućom vodom.
3. Za čišćenje možete koristiti blago vlažnu krpu koja ne ostavlja dlačice.
4. Ne koristite abrazivna ili oštra sredstva za čišćenje ili tvrde četke za čišćenje.czyszczzenia.

Uklanjanje kamenca:

1. Ovisno o kvaliteti vode u vašem području, naslage kamenca mogu se nakupiti na grijaćem elementu. Preporuča se redovito uklanjati takve naslage.

2. Sva jamstvena potraživanja poništiti će se ako uređaj ne radi ispravno zbog nedovoljnog uklanjanja kamenca.

3. Prikladna je mješavina od 0,5 litara vode i 200 ml octa.

Ulijte sredstvo za uklanjanje kamenca.

- Uključite uređaj i pustite da otopina dosegne točku vrenja.
 - Ostavite kratko da djeluje.
 - Da biste očistili spremnik nakon uklanjanja kamenca, temeljito ga isperite čistom vodom.
4. Prilikom uklanjanja kamenca osigurajte odgovarajuću ventilaciju i nemojte udisati pare octa.
 5. Nemojte sipati sredstva za uklanjanje kamenca u sudopere

prekrivene emajlom.

Čišćenje vanjskog kućišta

Obrišite vanjsko kućište mekom, vlažnom četkom.

NAPOMENA: Nemojte koristiti kemijska, čelična, drvena ili abrazivna sredstva za čišćenje vanjskog dijela kuhala za vodu.

Čišćenje filtera

Ako je potrebno, očistite filter mekom, vlažnom četkom u određenim intervalima.

Skladištenje

Kad kuhalo za vodu nije u upotrebi ili pohranjeno, kabel za napajanje može se omotati oko pretinca za pohranjivanje kabela ispod baze kuhala.

lovio

HOME

SERVIS HOTLINE

tel: +48 22 123 96 60 ili e-mail: serwis@manta.com.pl

od ponedjeljka do petka od 9:00-17:00 sati

Proizvođač zadržava pravo izmjene specifikacija proizvoda bez prethodne najave.



Ovime Manta S.A. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim odredbama takozvanih direktiva. "Novi pristup" Europske unije. Ovaj je proizvod u skladu s Direktivom 2014/30/EU.



Uređaj je označen simbolom prekriženog spremnika za otpad, u skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU i poljskim Zakonom od 11. rujna 2015. (Zakonski list iz 2015., točka 1688) o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. (Otpadna električna i elektronička oprema). – WEEE). Proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati ili odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom na kraju njihovog vijeka trajanja. Korisnik je dužan otpadnu električnu i elektroničku opremu zbrinuti predajom na za to predviđeno mjesto gdje se takav opasni otpad reciklira. Odvojeno prikupljanje ove vrste otpada i pravilan proces uporabe pridonose zaštiti prirodnih resursa. Ispravno recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme ima blagotvoran učinak na ljudsko zdravlje i okoliš. Za informacije o tome gdje i kako odložiti otpadnu električnu i elektroničku opremu na ekološki siguran način, obratite se odgovarajućoj lokalnoj vlasti, mjestu za prikupljanje otpada ili prodajnom mjestu gdje ste kupili opremu.

Pažnja!

Dizajn proizvoda i tehničke specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave. To se prije svega odnosi na tehničke parametre, softver, fotografije i upute za korištenje. Ovaj korisnički priručnik namijenjen je pružanju općih smjernica o korištenju proizvoda. Proizvođač i distributer neće biti odgovorni za bilo kakve netočnosti koje proizlaze iz pogrešaka u opisima sadržanim u ovom korisničkom priručniku.

Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE