



MANTA



**PROJEKTOR GWIAZD Z GŁOŚNIKIEM
STAR PROJECTOR WITH SPEAKER
ASTRONAUTA**

MDL031W



**PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI
EN – USER'S MANUAL**

MDL031W



Warunki bezpieczeństwa i uwagi:

- Nie patrz bezpośrednio w emitowaną wiązkę laserową ani nie kieruj jej w oczy lub oczy innych osób, ponieważ moc źródła światła gwiazd i mgławic może spowodować uszkodzenie wzroku. Zaleca się unikanie długotrwałego i bezpośredniego kontaktu ze źródłem światła.
- Głowa i ciało astronauty są połączone za pomocą magnesów, a kierunek głowy można regulować. Nie należy rozciągać głowy i ciała astronauty siłą, w przeciwnym razie przewody mogą się przerwać z powodu nadmiernego rozciągania
- Projektora nie należy używać w miejscach o ekstremalnych temperaturach, wilgotności lub w pobliżu substancji łatwopalnych. Użytkownik powinien unikać ekspozycji urządzenia na wilgoć.
- Nie próbuj demontować lub naprawiać urządzenia samodzielnie. W przypadku usterek lub konieczności naprawy, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Urządzenie powinno być używane tylko przez dorosłych lub pod nadzorem dorosłych w przypadku użytkowania przez dzieci. Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie korzystać z urządzenia, aby uniknąć ryzyka urazów.
- Jasność lasera może ulec zmianie ze względu na temperaturę otoczenia i czas użytkowania. W przypadku wysokiej temperatury otoczenia lub długiego czasu pracy, jasność lasera może się zmniejszyć z powodu ciepła źródła światła. W takiej sytuacji wystarczy wyłączyć zasilanie i odczekać, aż urządzenie zostanie schłodzone (zazwyczaj zajmuje to ponad 15 minut), a następnie ponownie uruchomić urządzenie, aby przywrócić normalną jasność.

Instrukcja obsługi panelu sterowania

A - Zasilanie włącz/wyłącz / Wybór trybu

B - Światła WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE



C - Poprzedni utwór / Regulacja głośności "-"

D - Następny utwór / Regulacja głośności "+"

1. Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy, aby uruchomić urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy, aby wyłączyć. Pojedyncze naciśnięcie klawisza przełącza między trybami kołysanki/białego szumu, a trybem Bluetooth.
2. Pierwsze naciśnięcie wyłącza projekcję mgławicy, pozostawiając jedynie projekcję gwiazd. Kolejne naciśnięcie przycisku wyłącza projekcję gwiazd i włącza mgławicę. Następne przełącza na samą mgławicę. Kolejne naciśnięcie przycisku wyłącza całą projekcję. Ostatnie naciśnięcie ponownie włącza wszystkie projekcje.
3. Pojedyncze naciśnięcie przełącza na poprzedni utwór. Naciśnięcie i przytrzymanie zmniejsza poziom głośności.
4. Pojedyncze naciśnięcie przełącza na następny utwór. Naciśnięcie i przytrzymanie zwiększa poziom głośności.

Instrukcja obsługi zdalnego pilota

1. WŁ./WYŁ. diody LED
2. Czerwone światła
3. Poprzedni utwór
4. Niebieskie światła
5. Zmiana trybu projekcji mgławic
6. Tryb projekcji w rytmie dźwięku
7. Przełączenie między trybem kołysanki/białego szumu, a trybem Bluetooth
8. Wł./Wył. Zasilania
9. WŁ./WYŁ. Projekcji gwiazd księżycowych
10. ZIELONE światła
11. Głośność +
12. Następny utwór
13. Odtwarzanie/pauza
14. Głośność -
15. Białe światła
16. Zwiększenie szybkości przemieszczania się mgławic +
17. Jasność świecenie +
18. Zmniejszenie szybkości przemieszczania się mgławic -
19. Jasność światła -
20. Czasowe wyłączenie za 2 godziny
21. Czasowe wyłączenie za 1 godzinę



Usuwanie zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach mających własne systemy zbiórki)

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywa Europejska 2012/19/UE oraz polska Ustawa z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1688) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu.

Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Safety precautions and notices:

- Do not stare directly into the emitted laser beam or direct it into the eyes of yourself or others, as the power of the star and nebula light source can cause eye damage. Prolonged and direct contact with the light source is not recommended.
- The head and body of the astronaut are connected by magnets, and the direction of the head can be adjusted. Do not forcibly stretch the head and body of the astronaut, as this may cause the wires to break due to excessive stretching.
- The projector should not be used in places with extreme temperatures, humidity, or near flammable substances. Users should avoid exposing the device to moisture.
- Do not attempt to disassemble or repair the device yourself. In case of malfunctions or the need for repairs, contact an authorized service center.
- The device should only be used by adults or under adult supervision when used by children. Do not allow children to use the device unsupervised to avoid the risk of injury.
- The laser brightness may change due to ambient temperature and usage time. In the event of high ambient temperature or prolonged operation, the laser brightness may decrease due to the heat of the light source. In such a situation, simply turn off the power and wait for the device to cool down (usually takes more than 15 minutes), then restart the device to restore normal brightness.

Host Key Operation Instructions

A - Power ON/OFF / Mode

B - Lights ON/OFF

C - Volume „-”

D - Volume „+”

1. Press and hold for three seconds to power on the device. Press and hold for three seconds to power off. A single press of the button toggles between lullaby/white noise mode and Bluetooth mode.
2. The first press turns off the nebula projection, leaving only the star projection. Subsequent presses of the button turn off the star projection and turn on the nebula. Pressing again switches to nebula only. Pressing the button again turns off the entire projection. The last press turns on all projections again.
3. A single press switches to the previous track. Press and hold to decrease the volume level.
4. A single press switches to the next track. Press and hold to increase the volume level.

Remote Control Instructions

1. LED ON/OFF

2. RED lights

3. Previous

4. Blue lights

5. Changing the nebula projection mode Tryb projekcji w rytmie dźwięku

6. Switch between lullaby/white noise and Bluetooth mode

7. POWER ON/OFF

8. Moon Stars ON/OFF

9. GREEN lights

10. Volume +

11. Next

12. Play/Pause

13. Volume -

14. White lights

15. Star Breathing Rate +

16. Light brightness +

17. Star Breathing Rate -

18. Light brightness -

19. Timed for 2 hour

20. Timed for 1 hour



MANTA S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie
MDL031W

jest zgodne z dyrektywami RED 2014/53/EU, ROHS 2011/65/EU. Pełny
tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem www.manta.com.pl

MANTA S.A. hereby declares that appliance MDL031W
is compliant with Directives RED 2014/53/EU, ROHS 2011/65/EU. The full
the EU declaration of conformity is available the following website:
www.manta.com.pl

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian
w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes
to product specifications without notice.



Made in P.R.C.
FOR Manta S.A.