


INSTRUKCJA OBSŁUGI DVR201H

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody i innych płynów.
- Nie należy obsługiwać urządzenia, jeśli zostało wystawione na działanie wody, wilgoci lub innych płynów w celu zapobiegania porażeniu prądem elektrycznym, wybuchom i/lub uszkodzeniom ciała i uszkodzeniu urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało ono w jaki kolwiek sposób upuszczone lub uszkodzone.
- Naprawy sprzętu elektrycznego powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Niewłaściwe naprawy mogą narażać użytkownika na poważne ryzyko.
- Nie używaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie wkładaj przedmiotów do żadnego z otworów.
- Urządzenie należy chronić przed kurzem itp.
- Nie używaj tego urządzenia do niczego innego niż zamierzone zastosowanie.
- Baterie (akumulatory lub zainstalowane baterie) nie mogą być narażone na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak słońce, ogień lub tym podobne.

Opis



-
- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Resetuj |
| 2 | Gniazdo kart microSD |


- 3 AV IN = Podłącz tylną kamerę
- 4 Wyjścia USB / zasilanie
- 5 Obiektyw
- 6 Przycisk OK
- 7 Przycisk w dół
- 8 Przycisk zasilania
- 9 Przycisk w górę
- 10 Przycisk zmiany trybu
- 11 Wyświetlacz

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Instalacja cyfrowego rejestratora wideo

Umieść cyfrowy rejestrator wideo (DVR) przed lusterkiem wstecznym wewnątrz samochodu i zabezpiecz 2 tylne pionowe gumowe pasy do 2 mocowań z tyłu wideo rejestratora.

Kamerę wsteczną z zestawu najlepiej zamontować w ramce tablicy rejestracyjnej, lub wewnątrz auta w okolicy tylnej szyby. Kamera wyposażona jest w długi około 5 metrowy czarny przewód służący do podłączenia do lusterka. Drugi przewód w kolorze czerwonym służy do podłączenia do + światła cofania. Podczas cofania auta na wyświetlaczu rejestratora będzie wyświetlał się obraz kamery wstecznej.



Dwie opcje zasilania:

1. Korzystanie z wbudowanej baterii litowo-jonowej

Cyfrowy rejestrator wideo (DVR) można włączyć/wyłączyć po umieszczeniu go w pojeździe, naciskając **przycisk zasilania** przez 3 sekundy.

Ładowanie wbudowanej baterii litowo-jonowej: Podłącz ładowarkę samochodową (w zestawie) z portem USB. Wideo rejestrator może ładować się nawet wtedy, gdy jest wyłączony. Wbudowana bateria nie może obsługiwać długi czas, podczas testowania lub korzystania z rejestratora, Producent zaleca jazdę z cały czas podłączonym zasilaniem z gniazdka zapalniczki samochodowej.

2. Połącz się z ładowarką samochodową

Rejestrator włączy się automatycznie po uruchomieniu samochodu, wyłączy się i zapisze ostatni plik po zatrzymaniu samochodu.

Karta Micro SD (TF)

1. Włóż kartę Micro SD (TF) (nie dołączona) do gniazda karty poprawnie, a następnie delikatnie wciśnij ją, aż usłyszysz dźwięk bezpieczny dla kliknięcia.
2. Delikatnie wciśnij kartę Micro SD (TF), która pojawi się automatycznie. W tym czasie możesz wyjąć kartę.

Uwaga:

- Proszę zwrócić uwagę na kierunek włożenia karty. Jeśli znajduje się po niewłaściwej stronie, może spowodować uszkodzenie urządzenia i karty Micro SD (TF).
- Po włożeniu karty Micro SD (TF) do urządzenia urządzenie ustawi ją jako domyślny kanał pamięci masowej.
- Jeśli karta Micro SD (TF) jest niezgodna z urządzeniem, wysuń i włóż ponownie kartę.
- Urządzenie obsługuje kartę Micro SD (TF) o przekątnej do 32 GB.

Nagrywania

Rejestrator automatycznie przejdzie w domyślny tryb nagrywania po włączeniu, czerwona kropka na ekranie miga i wskazuje, że nagrywa. Plik nagrywania jest zapisywany na karcie Micro SD (TF). Aby się zatrzymać, naciśnij **przycisk OK** lub nagrywanie kończy się, gdy samochód się zatrzyma, a czerwona kropka zniknie.

Tryb kamery (zdjęcia i wideo)

Włącz rejestrator i naciśnij **przycisk trybu**, aby przejść do trybu aparatu. Zrób zdjęcie lub na film, naciskając przycisk **OK**.

Podgląd i usuwanie

Włącz rejestrator i naciśnij przycisk **trybu** kilka razy, aby przejść do **trybu podglądu**. Naciśnij przycisk **W górę** lub **W dół**, aby wybrać podglądowy plik. Jeśli jest to plik wideo, można go odtworzyć lub zatrzymać, naciskając **przycisk OK**. Jeśli chcesz usunąć zwykły film, naciśnij przycisk **menu**, aby usunąć

Ustawianie funkcji

Włącz rejestrator i naciśnij **przycisk menu** w trybie wideo lub trybie aparatu, aby wejść w interfejs ustawień. Potwierdź **przyciskiem OK** i wybierz **przycisk w górę/w dół** dla następującego ustawienia. Naciśnij przycisk **menu** ponownie, aby zakończyć po zakończeniu.

1. **Rozdzielczość:** Wybierz 720P / 480P
2. **Jakość zdjęć:** 10M / 8M / 5M / 3M / 2M / 1M / VGA
3. **Zapętlenie:** Wył. / 1 minuta / 3 minuty / 5 minut
4. **Ochrona:** Wł./Wył.
5. **Balans bieli:** Auto / Słonecznie / Pochmurnie / Żarówka / Neonówka
6. **Ruch:** Wł./Wył.
7. **Ekspozycja:** -3/-2/-1/0/+1/+2/+3
8. **Wygaszacz ekranu:** Wył. / 30 sekund / 60 sekund / 120 sekund

9. **Dźwięk wideo:** Wł./Wył.
10. **Czujnik wstrząsów:** Wył./Wysoki/Średni/Niski
11. **Data:** Ustaw datę i godzinę
12. **Język :** Wybierz różne języki
13. **Znak wodny:** Wł./Wył.
14. **Częstotliwość:** 50/60Hz
15. **Automatyczne wyłączenie:** Wył. / 1minut / 3minuty
16. **Format:** Format karty TF
17. **Przywróć ustawienia fabryczne:** Aby przywrócić ustawienie fabryczne
18. **Wersja:** Aby sprawdzić numer wersji oprogramowania

Tryb USB

Podłącz rejestrator DVR do komputera za pomocą kabla USB Charge & Sync, [Mój komputer]. Jeżeli karta micro SD jest w środku wideorejestratora to komputer wykryje urządzenie jako dysk przenośny. Pliki są przechowywane na dysku / RECORD.

Uwaga:

1. Przed nagraniem włóż kartę Micro SD (TF).
2. Ten rejestrator rejestruje w cyklach 1Minuta /3 minuty /5minut. Gdy nośnik pamięci jest zapełniony, zostanie ponownie nagrany od początku i automatycznie wymazuje poprzednio nagrany materiał. Rejestrator będzie miał 3 sekundy czasu pauzy, a zawartość podczas tych 3 sekund nie będzie nagrywać.
3. Gdy poziom baterii jest zbyt niski, rejestrator wyłączy się w ciągu 1-2 sekund.
4. Ponieważ rejestrator wymaga wejścia DC 5V 1A, należy użyć dołączonej ładowarki samochodowej.

Uwagi: Wideorejestrator samochodowy posiada baterię litowo-jonową, która gwarantuje zachowanie ustawień i nagrań w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń na drodze lub utraty zasilania. Zaleca się, aby zawsze używać stałego źródła zasilania podczas regularnego użytkowania.

Skrócona deklaracja CE

MANTA S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia DVR201H jest zgodny z dyrektywami: EMC 2014/30/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny na stronie internetowej producenta, pod adresem: www.manta.com.pl



Prawidłowa utylizacja urządzenia.

To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Nie należy zostawiać kamery w samochodzie w okresie letnim podczas dużych upałów, kamera może ulec uszkodzeniu.

Dopuszczalna temperatura otoczenia w trybie pracy urządzenia: od 0 do +35°C.

Temperatura przechowywania: od +5 do +45°C.

Względna wilgotność: od 5% do 90% bez kondensacji (25°C).

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE