

lovio
HOME

Pegla na paru
HR Korisnički priručnik



Model: LVSA001


Nazivni napon: 220-240V~50/60Hz

Nazivna snaga: 2400 W

Sačuvajte ove upute za buduće potrebe i prosljedite ih budućim korisnicima uređaja.

Glavne karakteristike i opis uređaja:

Proizvod ima mnogo funkcija kao što su kontrola temperature, prskanje, suho glačanje, para, jaka para, funkcija samočišćenja, funkcija protiv kamenca, funkcija protiv kapanja, funkcija automatskog isključivanja itd., a karakterizira ga: visoka toplinska učinkovitost, jednostavan za korištenje, ušteda rada i vremena, itd.



A: Gumb za kontrolu pare

B: Gumb za paru

C: Gumb za prskanje

D: Indikator rada

E: Poklopac kabela

F: Gumb za kontrolu temperature

G: Spremnik za vodu

H: Grijaća ploča s keramičkim premazom

I: Mlaznica za pranje

J: Poklopac spremnika za vodu

K: Gumb za samočišćenje

Pročitajte sve upute i upozorenja prije uporabe proizvoda!

Samo za kućnu upotrebu

1. Glačalo treba koristiti za ono za što je namijenjena, za glačanje tkanina na dasci za glačanje.
2. Kako biste se zaštitili od opekline ili osobnih ozljeda, nemojte glačati niti pariti tkanine koje nosite na tijelu.
3. Glačalo uvijek treba isključiti prije uključivanja ili izvlačenja iz utičnice. Nikada nemojte povlačiti kabel kako biste ga isključili iz utičnice, umjesto toga uhvatite utikač i povucite ga kako biste ga isključili.
4. Ne dopustite da kabel dođe u kontakt s vrućom površinom. Ostavite glačalo da se potpuno ohladi prije spremanja.
5. Uvijek isključite glačalo iz električne utičnice kada puniti ili praznite vodu i kada nije u upotrebi.

6. Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti glačalo ako je kabel oštećen ili ako je pao ili je oštećen. Za popravak glačalo morate odnijeti u ovlaštenu servis.
7. Potreban je strogi nadzor kada uređaj koriste djeca ili su u njegovoj blizini. Ne ostavljajte glačalo bez nadzora dok je uključeno u struju ili na dasci za glačanje.
- 8. Dodirivanje vrućih metalnih dijelova, vruće vode ili pare može izazvati opekline. Iz glačala može curiti vruća voda. Budite oprezni kada puniti ili okrećete glačalo naopako.**
9. **Kako biste spriječili opekline ili ozljede, nemojte usmjeravati paru prema tijelu prilikom glačanja.**
10. Glačalo se mora koristiti na stabilnoj površini. Kada postavljate glačalo na postolje, provjerite je li površina na koju se postavlja postolje stabilna.

Kako napuniti glačalo vodom:

Provjerite je li glačalo isključeno i je li kabel za napajanje isključen iz električne utičnice.

1. Prije nego što napunite glačalo vodom, okrenite gumb za paru na položaj "0".
2. Otvorite otvor za punjenje vode i napunite spremnik do crte "MAX" na spremniku.
3. Razina vode može se pratiti kroz prozirni dio spremnika kada je glačalo postavljeno okomito, u slučaju niske razine vode, ponovno napunite spremnik slijedeći postupak opisan u gornjim koracima od 1 do 3.
4. Bacite preostalu vodu nakon upotrebe.

Pažnja:

Pegla se može koristiti s vodom iz vodovodne mreže. Nemojte koristiti aditive za vodu ili zamjenske vode kao što su laneno sjeme ili parfemska voda jer mogu ostaviti mrlje na tkanini ili oštetiti glačalo. Ne ulijevajte vodu do razine veće od "MAX".

Kako sušiti glačalo:

1. Postavite glačalo okomito.
 2. Uključite glačalo u struju.
 3. Okrenite gumb za kontrolu pare u položaj MIN.
 4. Zagrijte glačalo dok se indikator ne ugasi.
- Nakon zagrijavanja možete započeti suho glačanje.

Kako koristiti funkciju spreja:

Prije korištenja funkcije raspršivanja, provjerite upute za glačanje na oznaci tkanine jer se na nekim tkaninama mogu pojaviti mrlje ili prljavština zbog vlage.

Funkcija prskanja posebno je korisna za uklanjanje tvrdokornih nabora i gdje je potrebna dodatna vlažnost. Sprej se može koristiti za glačanje na paru ili suho. Samo pritisnite gumb za prskanje kada želite.

Kako koristiti glačalo na paru:

Napunite glačalo kako je opisano u odjeljku "Kako napuniti glačalo vodom".

- 1) Postavite glačalo okomito i okrenite regulator temperature u položaj za paru.
- 2) Uključite kabel u električnu utičnicu.
- 3) Okrenite regulator temperature u položaj za paru. Glačanje na paru moguće je samo pri višim postavkama temperature označenim simbolom "MAX"; u suprotnom, voda će curiti iz ploče za glačanje.
- 4) Prethodno zagrijte glačalo dok se lampica indikatora ne ugasi. Svjetlo će se ugasiti kada naznačena postavka postigne ispravnu temperaturu.
- 5) Okrenite regulator temperature na postavku potrebnu za drugu vrstu tkanine. Sada možete početi glačati na paru.

Kako koristiti pojačanje pare:

Funkcija pojačane pare daje dodatnu paru za uklanjanje nabora. Može se koristiti za glačanje na paru.

Pritisnite tipku za paru da ispustite nalet pare. Možda ćete morati pritisnuti tipku nekoliko puta kako biste aktivirali sustav za pojačavanje pare. Prije ponovnog pritiskanja gumba pričekajte nekoliko sekundi da para prodre u tkaninu.

Pažnja:

Kako biste postigli optimalnu kvalitetu pare, nemojte koristiti više od tri uzastopna ispuštanja pare nakon što se svjetlo ugasi.

Funkcija protiv kamenca:

Funkcija protiv kamenca stalni je sustav smješten unutar spremnika za vodu koji uklanja nečistoće iz vode i smanjuje probleme s kamencem.

Kako biste produljili performanse ovog sustava, povremeno izvršite sljedeće korake:

- 1) Isključite glačalo i ostavite da se ohladi.
- 2) Pronađite šalicu za vodu koja dolazi s glačalom. Napunite ga vodom do 3/4. Dodajte 1 čajnu žličicu soli u vodu i tom otopinom napunite spremnik za vodu.
- 3) Ostavite otopinu u spremniku 15 minuta, povremeno protresite, a zatim ga ispraznite.
- 4) Napunite spremnik za vodu po drugi put otopinom slane vode, povremeno protresajući i ponovno ga ispraznite nakon 15 minuta.
- 5) Napunite spremnik svježom vodom za ispiranje i ispraznite ga.

Funkcija protiv kapanja:

Ovaj sustav u svakom trenutku kontrolira protok vode do ploče za glačanje. Ispod

određene temperature, funkcija protiv kapanja prekida dovod vode i sprječava kapanje vode na tkaninu.

Funkcija automatskog isključivanja:

Glačalo će se automatski isključiti ako se ne pomiče određeno vrijeme, obično 30 sekundi u vodoravnom položaju; 8 minuta u okomitom položaju.

Kao znak da je glačalo isključeno, indikator automatskog isključivanja će treperiti.

Za ponovno zagrijavanje glačala:

- 1). Podignite glačalo ili ga lagano pomaknite.
- 2). Crveno indikatorsko svjetlo automatskog isključivanja će se ugasiti.
- 3). Kada se lampica indikatora temperature ugasi i ponovno upali, glačalo je spremno za upotrebu.

Nakon svake upotrebe:

- 1) Isključite glačalo i izvucite utikač iz struje.
- 2) Ispraznite peglu odmah nakon upotrebe. Nemojte skladištiti glačalo s vodom.
- 3) Prije spremanja glačala pričekajte da se ohladi.
- 4) Nakon što se glačalo potpuno ohladi, spremite ga uspravno na sigurno mjesto.

Čišćenje kućišta pegle:

Nakon što je glačalo isključeno iz struje i ohlađeno, jednostavno ga obrišite vlažnom krpom i po potrebi upotrijebite blagi deterdžent.

NIKADA NE KORISTITE JAKA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE.

Čišćenje grijaće ploče glačala:

Nečistoća se lako uklanja sa stopala vlažnom krpom.

Kako biste izbjegli grebanje premaza, nikada ne koristite abrazivne spužve/krpe za čišćenje podnice glačala i nikada ne stavljajte glačalo na hrapavu površinu. Ako se sintetika glača na previsokoj temperaturi, ne samo da je tkanina obično oštećena, već je i ploča za glačanje često prekrivena otopljenim ostacima sintetičke tkanine. Najbolji način da uklonite ostatke sintetike s ploče za glačanje je da zagrijete glačalo i glačate ga pamučnom krpom.

PAŽNJA:

Nikada nemojte koristiti sredstva za čišćenje glačala na paru jer mogu oštetiti radne dijelove glačala.

Funkcija samočišćenja

VAŽNO: Vaše će glačalo pružiti najbolje rezultate glačanja i najduži vijek trajanja ako koristite funkciju samočišćenja jednom mjesečno ili češće, ovisno o vašoj uporabi.

1. Spremnik za vodu napunite vodom do pola.
 2. Postavite glačalo na stražnju petu.
 3. Okrenite regulator temperature na položaj "MAX".
 4. Spojite glačalo na napajanje.
 5. Ostavite glačalo da se zagrije dok se lampica indikatora ne ugasi.
 6. Isključite glačalo iz električne utičnice.
 7. Peglu držite vodoravno iznad sudopera.
 8. Nastavite pritiskati tipku "Samočišćenje". Kipuća voda i para početi će izlaziti iz rupa na podnici za glačanje.
 9. Pomičite glačalo naprijed-natrag dok spremnik za vodu ne bude gotovo prazan.
 10. Otpustite gumb "Samočišćenje".
 11. Uključite glačalo u struju
 12. Okrenite regulator temperature na položaj "MAX", pustite glačalo da se ponovno zagrije i preostala voda u parnoj komori će ispariti i izaći iz glačala kroz podnicu.
- Tijekom ovog procesa preporuča se koristiti stari, više nepotrebn komad tkanine.tkaniny.

lovio

HOME

SERVIS HOTLINE

tel: +48 22 123 96 60 ili e-mail: serwis@manta.com.pl

od ponedjeljka do petka od 9:00-17:00 sati

Proizvođač zadržava pravo izmjene specifikacija proizvoda bez prethodne najave.



Ovime Manta S.A. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim odredbama takozvanih direktiva. "Novi pristup" Europske unije.



Uređaj je označen simbolom prekriženog spremnika za otpad, u skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU i poljskim Zakonom od 11. rujna 2015. (Zakonski list iz 2015., točka 1688) o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. (Otpadna električna i elektronička oprema). – WEEE). Proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati ili odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom na kraju njihovog vijeka trajanja. Korisnik je dužan otpadnu električnu i elektroničku opremu zbrinuti predajom na za to predviđeno mjesto gdje se takav opasni otpad reciklira. Odvojeno prikupljanje ove vrste otpada i pravilan proces uporabe pridonose zaštiti prirodnih resursa. Ispravno recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme ima blagotvoran učinak na ljudsko zdravlje i okoliš. Za informacije o tome gdje i kako odložiti otpadnu električnu i elektroničku opremu na ekološki siguran način, obratite se odgovarajućoj lokalnoj vlasti, mjestu za prikupljanje otpada ili prodajnom mjestu gdje ste kupili opremu.

Pažnja!

Dizajn proizvoda i tehničke specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave. To se prije svega odnosi na tehničke parametre, softver, fotografije i upute za korištenje. Ovaj korisnički priručnik namijenjen je pružanju općih smjernica o korištenju proizvoda. Proizvođač i distributer neće biti odgovorni za bilo kakve netočnosti koje proizlaze iz pogrešaka u opisima sadržanim u ovom korisničkom priručniku.

Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE